


Kassetten-Markise

Semina Life Semina Life LED | Volant Plus | LED Volant Plus

Semina Life ist der Allrounder unter den Kassetten-Markisen. Sie überzeugt durch ihr modernes, frisches Design in Verbindung mit langjährig bewährter weinor Technik. Durch das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis ist die **Semina Life** eine echte Alternative zur Halbkassette. Viele technische Highlights sorgen für hohen Komfort und lange Lebensdauer. Egal, ob alt oder jung, modern oder traditionell: **Semina Life** ist immer genau die richtige Wahl – eben eine Klasse für sich!



Semina Life Highlights



Option Volant Plus:

vertikaler Sicht- und Sonnenschutz

Sowohl Markise als auch Volant Plus sind wahlweise mit Kurbeloder Motorantrieb erhältlich.

weinor LongLife-Arm:

besonders langlebig und geräuscharm



Semina Life Vorteile



Kassetten-Markise – junges Design mit aktueller Technik

Die Kassette der Semina Life ist schick und schützt vor Witterungseinflüssen

- innovatives und nahezu verschleißfreies Schließen der Markise durch gedämpfte Einlaufrollen
- formschöne Kopfplattenringe und Ausfallprofilendkappen aus Aluminium in Edelstahloptik



Semina Life LED – Kassette mit integrierter LED-Beleuchtung

Die in der Kassette integrierten LED-Spots erzeugen eine stimmungsvolle Beleuchtung auf der Terrasse.

- 30.000 Leuchtstunden der LED bei geringstem Energieverbrauch (85 % Stromersparnis genüber Halogentechnik)
- dimmbar mit Funksteuerung BiConnect oder Somfy io-homecontrol®



Volant Plus – vertikaler Sicht- und Sonnenschutz

Der Volant Plus ist elegant in das Ausfallprofil der Markise integriert. Er bietet Sicht- und Blendschutz bei tief stehender Sonne.

- stufenlos ausfahrbar bis 210 cm
- patentiertes weinor Opti-Flow-System® für sicheres Schließen des Ausfallprofils und besten Tuchstand



Zweiteilige Konsolenabdeckung – einfache Neigungsverstellung

Der untere Teil der formschönen Konsolenabdeckung lässt sich leicht entfernen. Der Zugang zu den Schrauben für die Neigungsverstellung ist dadurch sehr leicht zugänglich. Für die komfortable Montage ist die Neigung in den Konsolen ab Werk voreingestellt.

Semina Life Technik

Varianten der Semina Life	Semina Life	Semina Life LED		
Technik				
Max. Breite	650 cm	650 cm		
Max. Ausfall	400 cm	400 cm		
Kassettengröße (B x H) inkl. Standard-Konsole	307 mm x 194 mm	307 mm x 194 mm		
Kurbelantrieb	0	_		
Motorantrieb	serienmäßig	serienmäßig		
Neigungsverstellung Markise	5° bis 25° (bei Ausfall ab 360 cm: 7° - 20°)	5° bis 25° (bei Ausfall ab 360 cm: 7° - 20°)		
Montagevarianten	Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage n	nöglich		
LED-Beleuchtung (Einzelspots)	_	 integriert in Markisenkassette 		
OptiNut Rohr	serienmäßig	serienmäßig		
LongLife-Arm	serienmäßig	serienmäßig		
Option Volant Plus				
Max. Breite	600 cm	600 cm		
Max. Ausfall der Markise	350 cm	350 cm		
Kassettengröße (B x H)	367 x 194 mm	367 x 194 mm		
Kurbelantrieb	0	0		
Motorantrieb	serienmäßig	serienmäßig		
Neigungsverstellung Markise	10° bis 20°	10° bis 20°		
Ausfall Volant Plus (Höhe)	100 cm, 150 cm, 210 cm	100 cm, 150 cm, 210 cm		
Patentiertes weinor Opti-Flow-System®	serienmäßig	serienmäßig		
Zubehör				
Heizsystem Tempura	Befestigung mit spezieller Halterung	Befestigung mit spezieller Halterung		
Heizsystem Tempura Quadra	0	0		
Produktschutz-Sensor BiSens Agido-3V	0	0		
Steuerung				
Funksteuerung	0	0		
Ohne Funk	•	•		
Wettersensoren				
Sonnen-Wind-Sensor BiConnect BiSens SW-230 V	0	0		
Sonnen-Wind-Sensor solarbetrieben BiConnect BiSens SW-Solar+	0	0		
Sonne-Wind-Regen-Sensor BiConnect BiSens SWR-230 V	0	0		
Qualität				
Getestet bis	Windwiderstandsklasse 1 nach DIN 13561 (Windstärke 5 nach Beaufort)			

● Standard ○ Option — nicht erhältlich

Semina Life LED



LED-Beleuchtung – 30.000 Leuchtstunden bei geringstem Energieverbrauch

Ausgesuchte LED-Komponenten stehen für höchste weinor Qualität:

- stimmungsvolles Licht durch Spezial-Glaslinsen
- optisch in die Kassette integriert
- Beleuchtung auch bei eingefahrener Markise
- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- dimmbar mit Funksteuerung BiConnect oder Somfy iohomecontrol®
- servicefreundlich: Austausch einzelner LED-Leuchten ohne Demontage der Markise möglich

Integrierte LED-Beleuchtung

Breite der Markise in cm	Anzahl der LED-Einzelspots	Breite der Markise in cm	Anzahl der LED-Einzelspots
bis 150	2	381 – 440	7
151 – 220	3	441 – 490	8
221 – 270	4	491 – 550	9
271 – 330	5	551 – 650	10
331 – 380	6		

Semina Life Volant Plus



Mehr Privatsphäre durch vertikalen Sicht- und Sonnenschutz (Option)

Die kurbel- oder motorbetriebene Senkrecht-Beschattung ist elegant in das Ausfallprofil der Markise integriert.

- Blend- und Sichtschutz bis zu einer maximalen Volanthöhe von 210 cm
- stufenlos ausfahrbar
- Volant Plus Nutzung bei Neigungsverstellung der Markise von 10° bis 20°
- keine Volant Plus Nachrüstung möglich
- Volant Plus mit Motor nur bei motorbetriebener Markise

Maximale Markisengröße für Volant Plus

Hauptantrieb Motor						
Breite	600 cm	Ausfall	350 cm			
Hauptantrieb Getriebe						
Breite	500 cm	Ausfall	350 cm			
Breite	600 cm	Ausfall	300 cm			






mit Motor

mit Kurbelgetriebe





geschlossen

V-förmige Wellen

V-förmige Wellen können symmetrisch vom Rand von oben kommend bei breiteren Anlagen sowie bei Anlagen als Fassadensysteme mit Konsolen als Befestigungstechnik auftreten. Gründe hierfür sind das Eigengewicht und die Struktur des Tuchs sowie die Wellendurchbiegung und auftretende Lasten auf die Konsolen bzw. die Fassadenunterkonstruktion.

Wählbare Tücher für den Volant Plus

	Soltis® 86, 92	Soltis® 86, 92	Acryl		Polyester		StarScreen	Glasfaserscreen
Dessin	uni	uni	gestreift	uni	gestreift	uni	uni	
Bahnbreite	177 cm	267 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	325 cm	max. 320 cm*
Volantlänge								
100 cm	N	N	L	N	L	N	N	N
150 cm	N	N	Q	Q	Q	Q	N	N
210 cm	Q	N	Q	Q	Q	Q	N	_

- N Nahtlos: Tuch nahtlos, Stoffstruktur quer zur Stoffstruktur der Markise
- Q Quernaht: Tuch mit Quernaht (geklebt), wahlweise im oberen oder unteren Drittel; Stoffstruktur quer zur Stoffstruktur der Markise
- L Längsnaht: Stoffstruktur längs zur Stoffstruktur der Markise
- nicht lieferbar
- * max. Bahnbreiten s. Kollektionsfächer

Bitte beachten Sie: Bei Volant Plus mit Kurbelantrieb ist ein ungleichmäßiges Schließen des Volant Plus Ausfallprofils möglich.

Semina Life Steuerung



Empfänger, Netzteil und weitere elektrische Komponenenten, wie BiConnect Empfänger in der Kassette Im Servicefall kann die Trafobox ganz einfach geöffnet werden. Der Empfänger, getrennt vom Motor, ist dadurch leicht zugänglich.



Exklusiver Tischabräumschutz

- koordiniertes Einfahren: erst der Volant Plus, dann die Markise
- dadurch Schutz von Objekten auf dem Terrassentisch

weinor BiConnect Funktechnologie

Produkt	Elektronik	BiConnect Steuerung	Funkempfänger	Sender
Semina Life	Semina Life Antrieb	BiRec Empfänger in Kassette eingebaut	BiRec MA-K	• BiEasy 1M/5M/15M Go! Handsender • 1MW-3V Wandsender
Semina Life LED	Semina Life Antrieb und LED-Beleuchtung	BiRec Kombi Empfänger für Hauptantrieb und LED-Spots (mit integriertem Netzteil) in Kassette eingebaut LED dimmbar	BiRec MLED	• BiEasy 5M/15M Go! Handsender
Semina Life Volant Plus	Semina Life und Volant Plus Antrieb	BiRec Kombi Empfänger für Haupt- und Volant Plus Antrieb in Kassette eingebaut Tischabräumschutz Softabschaltung	BiRec MVLED	• BiEasy 5M/15M Go! Handsender
Semina Life LED Volant Plus	Semina Life und Volant Plus Antrieb und LED-Beleuchtung	BiRec Kombi Empfänger für Haupt-, Volant Plus Antrieb und LED-Spots (mit integriertem Netzteil) in Kassette eingebaut LED dimmbar Tischabräumschutz	BiRec MVLED	• BiEasy 5M/15M Go! Handsender
Zubehör (optional)	Heizung Tempura/ Tempura Quadra	dimmbarer, zusätzlicher Empfänger notwendig Unterbringung des Empfängers in dafür vorgesehener Designleiste oder Tempura Quadra Gehäuse	BiRec HD	• BiEasy 5M/15M Go! Handsender

Voraussetzung: Markise mit Funksteuerung BiConnect und Sensoren erfordern einen BiEasy 1M, 5M oder 15M Go!

Somfy io-homecontrol® Funktechnologie

Produkt	Elektronik	Somfy io-homecontrol Steuerung	Funkempfänger	Sender
Semina Life	Semina Life Antrieb	Somfy io Funkmotor in Kassette eingebaut	Somfy io Funkmotor	Situo 1 io Pure II/Situo 5 io Pure II/Situo 5 Variation A/M io Pure II Handsender Smoove 1 io Pure Shine Wandsender
Semina Life LED	Semina Life Antrieb und LED-Beleuchtung	Somfy io Funkmotor in Kassette eingebaut zusätzlicher Somfy Empfänger für die LED-Spots (mit nachgeschaltetem Netzteil) in Kassette eingebaut LED dimmbar	Somfy io Funkmotor und Lighting Receiver Variation io (dimmbar)	Situo 5 io Pure II/Situo 5 Variation A/M io Pure II Handsender
Semina Life Volant Plus	Semina Life und Volant Plus Antrieb	Somfy io Funkmotor in Kassette und Ausfall- profil eingebaut kein Tischabräumschutz	Somfy io Funk- motoren	• Situo 5 io Pure II/Situo 5 Variation A/M io Pure II Handsender
Semina Life LED Volant Plus	Semina Life und Volant Plus Antrieb und LED-Beleuchtung	Somfy io Funkmotor in Kassette und Ausfall- profil eingebaut zusätzlicher Somfy Empfänger für die LED-Spots LED dimmbar kein Tischabräumschutz	Somfy io Funkmotor und Lighting Receiver Variation io (dimmbar)	• Situo 5 io Pure II/Situo 5 Variation A/M io Pure II Handsender
Zubehör (optional)	Heizung Tempura/ Tempura Quadra	dimmbarer, zusätzlicher Empfänger notwendig Unterbringung des Empfängers in dafür vorgesehener Designleiste oder Tempura Quadra Gehäuse	Heating Receiver Variation io 1.5 kW STAS3/STAK3 (dimmbar)	Situo 5 io Pure II/Situo 5 Variation A/M io Pure II Handsender Smoove 1 io Pure Shine Wandsender

 $\label{thm:eq:hinweis:Bei Somfy io in Kombination mit LED werden zwei Trafoboxen \ eingesetzt.$

Somfy RTS Funktechnologie

Produkt	Elektronik	Somfy RTS Steuerung	Funkempfänger	Sender
Semina Life	Semina Life Antrieb	Somfy RTS Funkmotor in Kassette eingebaut	Somfy RTS Funk- motor	Situo 1 RTS Pure II/Situo 1 Soliris RTS Pure II/Situo 5 RTS Pure II/Situo 5 Soliris RTS Pure II Handsender Smoove 1 RTS Pure Shine Wandsender
Semina Life LED	Semina Life Antrieb und LED-Beleuchtung	 Somfy RTS Funkmotor in Kassette eingebaut zusätzlicher Somfy Empfänger für die LED-Spots (mit nachgeschaltetem Netzteil) in Kassette eingebaut LED nicht dimmbar 	Somfy RTS Funk- motor und Lighting Slim Receiver RTS	Situo 5 RTS Pure II/Situo 5 Soliris RTS Pure II Handsender
Semina Life Volant Plus	Semina Life und Volant Plus Antrieb	Somfy RTS Funkmotor in Kassette eingebaut zusätzlicher Somfy Empfänger für Volant Plus Antrieb in Kassette eingebaut kein Tischabräumschutz	Somfy RTS Funk- motor und Universal Receiver RTS	Situo 5 RTS Pure II/Situo 5 Soliris RTS Pure II Handsender
Semina Life LED Volant Plus	Semina Life und Volant Plus Antrieb und LED-Beleuchtung	 zusätzliche Somfy Empfänger für Volant Plus Antrieb und die LED-Spots (mit nachgeschalte- tem Netzteil) in Kassette eingebaut LED nicht dimmbar kein Tischabräumschutz 	Somfy RTS Funk- motor, Universal Receiver RTS und Lighting Slim Receiver RTS	• Situo 5 RTS Pure II/Situo 5 Soliris RTS Pure II Handsender

Hinweis: Bei Somfy RTS in Kombination mit LED und Volant Plus werden zwei Trafoboxen eingesetzt.

Semina Life Steuerung

Fest verdrahtet mit Somfy Steuerung

Produkt	Elektronik	Somfy Steuerung fest verdrahtet	Steuerung
Semina Life	Semina Life Antrieb	Somfy Steuerung für den Markisenantrieb	z. B. Soliris Smoove Uno
Semina Life LED	Semina Life Antrieb und LED-Beleuchtung	Somfy Steuerung für den Markisenantrieb Schalter bauseits für die LED-Spots LED-Netzteil in der Kassette eingebaut LED nicht dimmbar	z. B. Soliris Smoove Uno und geeigneter Lichtschalter (bauseits)
Semina Life Volant Plus	Semina Life und Volant Plus Antrieb	Somfy Steuerung für den Markisenantrieb Schalter bauseits für den Volant Plus Antrieb kein Tischabräumschutz	z. B. Soliris Smoove Uno und geeigneter Doppel- Wippschalter (bauseits)
Semina Life LED Volant Plus	Semina Life und Volant Plus Antrieb und LED-Beleuchtung	Somfy Steuerung für den Markisenantrieb Schalter bauseits für den Volant Plus Antrieb kein Tischabräumschutz Schalter bauseits für die LED-Spots LED-Netzteil in der Kassette eingebaut LED nicht dimmbar	z.B. Soliris Smoove Uno, geeigneter Doppel- Wippschalter und Lichtschalter (bauseits)
Zubehör (optional)	Heizung Tempura/ Tempura Quadra	• nicht dimmbar	geeigneter Schalter (bauseits)

Fest verdrahtet (Schalter/Steuerung bauseits)

Produkt	Elektronik	Steuerung fest verdrahtet	Steuerung
Semina Life	Semina Life Antrieb	Markisenschalter für den Markisenantrieb	z. B. Doppel-Wippschalter (bauseits)
Semina Life LED	Semina Life Antrieb und LED-Beleuchtung	Markisenschalter für den Markisenantrieb Schalter bauseits für die LED-Spots LED-Netzteil in der Kassette eingebaut LED nicht dimmbar	z. B. Doppel-Wippschalter und geeigneter Lichtschalter (bauseits)
Semina Life Volant Plus	Semina Life und Volant Plus Antrieb	Markisenschalter für den Markisenantrieb Schalter bauseits für den Volant Plus Antrieb kein Tischabräumschutz	z. B. 2 Doppel-Wippschalter (bauseits)
Semina Life LED Volant Plus	Semina Life und Volant Plus Antrieb und LED-Beleuchtung	Markisenschalter für den Markisenantrieb Schalter bauseits für den Volant Plus Antrieb kein Tischabräumschutz Schalter bauseits für die LED-Spots LED-Netzteil in der Kassette eingebaut LED nicht dimmbar	z.B. 2 Doppel-Wippschalter und geeigneter Lichtschalter (bauseits)
Zubehör (optional)	Heizung Tempura/ Tempura Quadra	• nicht dimmbar	geeigneter Schalter (bauseits)



Hinweis:


Detaillierte Informationen zum Thema Antrieb und Steuerung finden Sie im technischen Folder "Zubehör".

Kurbelantrieb (Option)



Die Semina Life kann selbstverständlich auch (bis zu einem max. Ausfall von 350 cm) mit einer Kurbel aus- und eingefahren werden. Diese Möglichkeit empfiehlt sich immer dann, wenn ein Elektroanschluss bauseits schwierig zu realisieren ist oder die Markise nur selten genutzt wird.

- Die Semina Life verfügt über ein Universal-Kegelradgetriebe.
- von außen einstellbarer Endanschlag
- geprüft nach DIN EN 14203
- Freilauf in ausgefahrenem Zustand



 $Standard kurbelaustritt\ bei\ Wandmontage$

Kurbelaustritt bei Decken-/Balkonmontage

Heizsystem Tempura (Option)




Optimal kombiniert: Semina Life mit Heizsystem Tempura, Volant Plus und BiConnect*:

- automatisiertes Einfahren mit BiConnect: erst der Volant Plus, dann die Markise
- dadurch Schutz des Volant Plus gegen materialschädigendes Überhitzen durch das Heizsystem Tempura

Bitte beachten Sie:

Standardmäßig ist die Neigungsverstellung der Tempura auf 15° begrenzt (durch diese Begrenzung soll vermieden werden, dass sich die Wand durch die Tempura zu sehr aufheizt). Bis zu einer Neigung der Semina Life von maximal 10° kann der Gewindestift, der die Neigungsverstellung begrenzt, entfernt werden. Dann wird eine Neigungsverstellung der Tempura um bis zu 30° möglich.






* Die Heizung darf nicht an Markisen mit Volant Plus angebracht werden. Es sei denn, es wird eine Steuerung verwendet, die immer zuerst die Markise und anschließend den Volant Plus ausfährt bzw. immer zuerst den Volant Plus und dann die Markise einfährt. So werden die Sicherheitsabstände immer eingehalten.

Semina Life Gleitlager



Semina Life: Wandmontage mit Mittelkonsole und Gleitlager



- 1 Mittelkonsole (Wandkonsole)
- 2 Kassette
- **3** Tuchwelle
- 4 Tuchballen
- **5** Gleitlager
- **6** Gleitlagerschale



Semina Life Mittelkonsole: Wandmontage (Ansicht von hinten)



Semina Life Mittelkonsole: Deckenmontage (Ansicht von hinten)


Hinweise:

- Ab einer Breite von 551 cm werden mittig ein Gleitlager und eine Mittelkonsole eingesetzt.
- Gleitlagerschale wird vormontiert und lässt sich entsprechend der Tuchballengröße einstellen.
- Abstützen der Last gegen die Wand oder Decke durch Schraubfixierung
- Bitte nutzen Sie ab einer Breite von 551 cm die dafür vorgesehene Mittelkonsole. Diese unterscheidet sich in Ihrer Verstellmechanik von der Wandkonsole. Bei Breiten unter 551 cm empfehlen wir generell, auf den Einsatz einer Mittelkonsole zu verzichten. Die Wandkonsolen genügen hier für eine sichere Befestigung der Markise.



Semina Life Mittelkonsole: Dachsparrenmontage mit Dachsparrenhalter (Ansicht von hinten)

Semina Life Planung



Aufmaß – Ausfallschräge und Durchgangshöhe ermitteln

- Ausfallschräge anhand Terrassentiefe aus Tabelle "Ausfallschräge" ablesen
- aus Tabelle "Durchgangshöhe" mit der ermittelten Ausfallschräge und dem gewünschten Neigungswinkel Wert für die Durchgangshöhe ablesen, Durchgangshöhe gilt bei Anbringungshöhe 300 cm
- zur abgelesenen Duchgangsshöhe die Differenz zwischen 300 cm und eigener Anbringungshöhe addieren bzw. subtrahieren

Ermitteln der Ausfallschräge

Neigungs-	Terrassentie	fe in cm				
Neigungs- winkel	150	200	250	300	350	400
5°	160	210	260	310	360	400
15°	160	210	260	320	370	-
25°	170	230	280	340	390	_

Ausfallschräge in cm (gerundete Circa-Angaben)

Mit dieser Tabelle lässt sich die Ausfallschräge der Markise bei einer gegebenen waagerechten Terrassentiefe ermitteln.

Ermitteln der Durchgangshöhe

Neigungs-	Ausfallschräge in cm							
winkel	150	200	250	300	350	400		
5°	276	272	267	263	258	254		
15°	250	237	224	211	198	185		
25°	226	204	183	162	141	120		

Durchgangshöhe in cm (gerundete Circa-Angaben)

Mit dieser Tabelle lassen sich die Durchgangshöhen für verschiedene Ausfallschrägen bei den Neigungswinkeln 5°, 15° und 25° ermitteln. Diese Tabelle gilt beispielhaft für eine Anbringungshöhe von 300 cm (Markisenoberkante).

Semina Life Planung

Wandanschluss

Größen und Konsolenempfehlungen

Wandmontage auf druckfestem Untergrund

Mindestanzahl an benötigten Wandkonsolen, damit die Funktion der Markise, unabhängig vom Montageuntergrund, gewährleistet ist. Auswahl der Konsolen unter Benutzung der weinor Konsolenübersicht und anhand der maximalen Auszugskräfte der verwendeten Befestigungsmittel!

Breite	Ausfallschräge in 10 cm Schritten							
in cm	bis 150	160-200	210-250	260-300	310-350	360-400		
bis 200	2							
201-250	2	2						
251-300	2	2	2					
301-350	2	2	2	2				
351-400	2	2	2	2	2			
401-450	2	2	2	2	2	2		
451-500	2	2	2	2	2	2		
501-550	2	2	2	2	2	2		
551-600	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1		
601-650	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1		



2 2x Wandkonsole 250 mm 2+1 3x Wandkonsole 250 mm + 1x Mittelkonsole 250 mm


Einsatz Mittelkonsole erforderlich ab:

Breite ≥ 551 cm

Grenzmaße beachten; Anlage muss um X mehr Breite als Ausfall haben:


- Wandkonsole 250 mm: X = 42 cm
- Wandkonsole 430 mm: X = 60 cm

Position/Platzierung Wandkonsolen und Semina Life Kassette




1 Semina Life Kassette 2 Mittelkonsole 3 Wandkonsole 4 Markierungspunkte

Mindestabstandsmaße für den Einbau in der Nische (Wandmontage)



Querschnitte


Semina Life LED



- Wandkonsole
- 2 Kassette
- **3** Tuchwelle
- 4 Tuchballen

- 5 Bandarm6 LED-Spot7 Ausfallprofil Semina Life

Semina Life Volant Plus (Querschnitt)



- Wandkonsole
 Kassette
 Tuchwelle


- 4 Tuchballen5 Bandarm6 Volant Plus

- Volant Plus AusfallprofilVolant Plus Tuchwelle
- 9 Volant Plus Tuchballen

Wandmontage – Konsolen





Wandkonsole (mit Abdeckung)






Wandkonsole (ohne Abdeckung) 250 mm








Wandkonsole (mit Abdeckung)




Wandmontage - Konsolen




Wandkonsole (ohne Abdeckung) 430 mm







Wandkonsole (mit Abdeckung)




Wandmontage – Montageplatten



Wandmontage Montageplatte 660 x 220 x 15 mm



Position der Montageplatten am Beispiel Semina Life 500 x 300 cm*






Wandmontage Montageplatte 660 x 390 x 15 mm



Position der Montageplatten am Beispiel Semina Life 500 x 300 cm*




^{*} Je nach Markisenbreite kann die Positionierung der Montageplatten variieren.

Wandmontage - Montageplatten



Wandmontage Deckenstirnplatte 540 x 220 x 15 mm




Hinweis für stirnseitige Deckenmontage:

Die angegebenen Auszugskräfte gelten für eine Geschossdecke mit mindestens 160 mm Stärke. Hierbei sind die Befestigungsmittel genau mittig in die Geschossdecke eingebracht, sodass nach oben und unten jeweils mindestens 80 mm Randabstand gegeben ist. Bei dieser Montageart ist eine Unterfütterung, z.B. mit Rechteckrohren 150 x 50 x 4 mm erforderlich. Dabei muss die Unterkante des Rechteckrohrs bündig mit der Unterkante der Geschossdecke sein.




Mittelkonsole Montageplatte 370 x 220 x 15 mm



Deckenmontage





Deckenkonsole






Deckenkonsole (ohne Abdeckung)









Deckenkonsole (mit Abdeckung)

Dachsparrenmontage



15 307 max. 200 256





Dachsparrenhalter

Dachsparrenhalter mit Montageplatte und Wandkonsole mit Abdeckung



Dachsparrenhalter (rechts)







Dachsparrenhalter ohne Montageplatte für Dachsparren (rechts)



Montageplatte für Dachsparrenhalter 294 x 80 x 15 mm





Adapterplatte für Dachsparrenhalter 260 x 190 x 15 mm

Dachsparrenhalter mit Montageplatte für Dachsparren (rechts) weinor empfiehlt den Einsatz der Montageplatte für Dachsparrenhalter

Auszugskräfte

Die Auszugskraft ist die Kraft, mit der das Markisengewicht und die Windlast an jedem oberen bzw. vorderen Befestigungsmittel ziehen. Die Tabellen geben diese Kraft in N pro oberem Befestigungsmittel an. Sie variiert je nach Markisengröße und Wandkonsole/Montageplatte.

Auswahl von Wandkonsole und Befestigungssystem:

- 1. Auszugskraft pro Befestigungsmittel für die gewählte Markisengröße in der jeweiligen Tabelle ablesen.
- 2. Wandkonsole/Montageplatte wählen, für die ein Befestigungsmittel zur Verfügung steht, das der angegebenen Auszugskraft widersteht. Dabei müssen der Abstand und der Ausbruchskegel sowie das Befestigungsmittel und der Montageuntergrund berücksichtigt werden.

Nutzen Sie die separate Konsolenübersicht für eine genaue Planung der Markisenbefestigung.

Auszugskraft in N pro oberes Befestigungsmittel der Wandkonsole

Konsolen **ohne** Montageplatten

Wandmontage mit bis zu 200 mm Vorsatzverschalung (nicht druckfester Untergrund)

Bitte beachten Sie die Grenzabmessungen Breite zu Ausfall

Die Auszugskräfte der Variante "mit Volant Plus" entnehmen Sie der Konsolenübersicht!

1x Wandkonsole 250 mm
Anzahl Befestigungsmittel: 8


1x Wandkonsole 430 mm
Anzahl Befestigungsmittel: 12

Bitte beachten Sie: Ab 551 cm Breite ist zusätzlich 1 x Mittelkonsole 250 mm erforderlich.

Breite in cm	Ausfall in cm						
	150	200	250	300	350	400	
200	579						
	290						
250	683	1017					
	341	508					
300	786	1171	1644				
	393	586	822				
350	890	1326	1859	2516			
	445	663	930	1258			
400	993	1480	2074	2800	3562		
	497	740	1037	1400	1781		
450	1097	1635	2289	3085	3925	5582	
	548	817	1144	1542	1963	2791	
500	1200	1790	2504	3369	4832	6105	
	600	895	1252	1684	2416	3052	
550	1304	1944	2719	3653	5250	6628	
	652	972	1359	1827	2625	3314	
600	1407	2099	2933	4427	5669	7150	
	704	1049	1467	2213	2835	3575	
650	1510	2253	3148	4753	6088	7673	
030	755	1127	1574	2376	3044	3836	







Auszugskräfte

Auszugskraft in N pro oberes Befestigungsmittel der Wandkonsole

Konsolen **mit** Montageplatten

Wandmontage mit bis zu 200 mm Vorsatzverschalung (nicht druckfester Untergrund)

Bitte beachten Sie die Grenzabmessungen Breite zu Ausfall

Die Auszugskräfte der Variante "mit Volant Plus" entnehmen Sie der Konsolenübersicht!

1x Montageplatte 660 x 220 x 15 mm inkl. 1x Wandkonsole 250 mm Anzahl Befestigungsmittel: 12

1 x Montageplatte 660 x 390 x 15 mm inkl. 1 x Wandkonsole 250 mm Anzahl Befestigungsmittel: 12


1x Deckenstirnplatte
540 x 220 x 15 mm inkl.
1 x Wandkonsole 250 mm
Anzahl Befestigungsmittel: 8

Bitte beachten Sie:

Ab 551 cm Breite ist zusätzlich 1 x Wandkonsole 250 mm inkl. 1 x Montageplatte 370 x 220 x 15 mm als Mittelkonsole erforderlich. Die Anzahl der Befestigungsmittel erhöht sich um 4, bei Deckenstirnmontage um 2.

Breite	Ausfall in cm						
in cm	150	200	250	300	350	400	
200	183						
	91						
	389						
	216	320					
250	108	160					
	458	680					
	248	369	517				
300	124	184	258				
	527	784	1099				
	281	417	585	790			
350	140	209	292	395			
	597	887	1242	1679			
	313	466	652	880	1118		
400	157	233	326	440	559		
	666	990	1386	1869	2375		
	346	515	720	969	1232	1751	
450	173	257	360	484	616	875	
	735	1094	1529	2059	2617	3720	
	379	563	787	1058	1516	1915	
500	189	282	394	529	758	957	
	805	1197	1673	2248	3222	4068	
	411	612	855	1147	1648	2078	
550	206	306	427	574	824	1039	
	874	1301	1816	2438	3501	4417	
	444	661	922	1390	1779	2242	
600	222	330	461	695	890	616 875 2617 3720 1516 1915 758 957 3222 4068 1648 2078 824 1039 3501 4417 1779 2242 890 1121 3781 4765 1910 2406	
	943	1404	1960	2954	3781	4765	
	477	709	990	1493	1910	2406	
650	238	355	495	746	955	1203	
	1013	1507	2103	3172	4060	5113	





Auszugskräfte / Scherkräfte

Auszugskraft in N pro vorderes Befestigungsmittel für Deckenmontage


Bitte beachten Sie die Grenzabmessungen Breite zu Ausfall Die Auszugskräfte der Variante "mit Volant Plus" entnehmen Sie der Konsolenübersicht!

1x Deckenwinkel inkl. 1x Wandkonsole 250 mm Anzahl Befestigungsmittel: 8

Bitte beachten Sie:
Ab 551 cm Breite ist zusätzlich
1 x Deckenwinkel inkl.
1 x Wandkonsole 250 mm
als Mittelkonsole erforderlich.
Die Anzahl der Befestigungsmittel erhöht sich um 4.

Breite in cm	Ausfall in c	Ausfall in cm						
	150	200	250	300	350	400		
200	547							
250	638	920						
300	729	1054	1453					
350	821	1188	1638	2194				
400	912	1322	1823	2437	3080			
450	1003	1456	2007	2680	3389	4783		
500	1094	1590	2192	2923	4151	5227		
550	1185	1724	2377	3166	4507	5670		
600	1246	1827	2529	3781	4827	6076		
650	1335	1959	2711	4057	5181	6518		





F = Kraft

Scherkräfte in N pro Befestigungsmittel für Dachsparrenmontage

Bitte beachten Sie die Grenzabmessungen Breite zu Ausfall Die Scherkräfte der Variante "mit Volant Plus" entnehmen Sie der Konsolenübersicht!

- 1 x Dachsparrenhalter mit
 1 x Adapterplatte für Dachsparrenhalter inkl.
 - 1 x Wandkonsole 250 mm, je eine Ausführung links oder rechts
- 1x Dachsparrenhalter mit
 - 1 x Montageplatte für Dachsparren mit
 - 1 x Adapterplatte für Dachsparrenhalter inkl.
 - 1 x Wandkonsole 150 mm, je eine Ausführung links oder rechts

Bitte beachten Sie:

Ab 551 cm Breite ist zusätzlich 1 x Dachsparrenhalter mit 1 x Adapterplatte für Dachsparrenhalter inkl

1 x Mittelkonsole 250 mm, je eine Ausführung links oder rechts als Mittelkonsole erforderlich.

Breite in cm	Ausfall in cn	Ausfall in cm						
	150	200	250	300	350	400		
200	1543							
	708							
250	1805	2592						
	821	1142						
300	2068	2975	4087					
	934	1304	1757					
350	2330	3358	4611	6152				
	1047	1466	1976	2604				
400	2593	3740	5134	6838	8612			
	1160	1627	2195	2889	3609			
450	2855	4123	5658	7523	9479	13360		
	1274	1789	2414	3173	3968	5542		
500	3117	4505	6181	8208	11636	14602		
	1387	1951	2633	3458	4847	6052		
550	3380	4888	6705	8893	12636	15843		
	1500	2113	2852	3742	5259	6562		
600	3581	5207	7163	10675	13566	17011		
	1552	2212	3005	4429	5601	6997		
650	3840	5586	7682	11456	14563	18248		
	1661	2370	3220	4750	6008	7503		



Bei Dachsparrenmontage liegen die Befestigungsmittel der Bestellung bei.
weinor empfiehlt die Verwendung von Dachsparrenhaltern mit Montageplatte!

